

Cuida el teu violí

Destensa l'arc abans de guardar-lo.

La tensió constant de l'arc fa que la vara es deformi i els cargols es forcin.

Sempre després de tocar, neteja el violí amb un drap de cotó sec per treure la resina acumulada.

Un violí brut fa mal efecte però a més, a la llarga la resina pot malmetre el vernís de la fusta.

No guardis mai el violí prop de la calefacció o a la llum directa del Sol.

Els canvis de temperatura i humitat fan que el violí es desafini constantment i també pot causar danys més greus com esquerdes i desencoladures.

Tracta l'arc amb delicadesa i no toquis gaire les cerdes amb els dits.

Els arcs són molt delicats i si els hi donem un cop es poden trencar fàcilment. Quan les cerdes estan brutes i gastades fan que l'arc no rellisqui i no fregui tan bé la corda.

De tant en tant fes una bona neteja del violí i la vara de l'arc amb un drap de cotó lleugerament humit o amb un producte especial.

La neteja és important per mantenir el violí en bones condicions. No facis servir productes de neteja casolans ni res que no estigui recomanat pel teu profe o el teu luthier.

